



- oznaczenia:
- > wentylacja mechaniczna - nawiew
 - > wentylacja mechaniczna - wylot

- UWAGI
- 1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - 2) Podłogi, na jakim wykonano zastępną nadproża nad drzwiami wewnętrznych należy dostosować do konkretnego typu drzwi, jakie zostaną zastosowane w budynku. Wskazówki podane na rzutach i przekrojach drzwi wewnętrznych są danymi podstawowymi pasującymi do konkretnych, zaakceptowanych przez projektanta typów drzwi wewnętrznych.
 - 3) Wszystkie elementy stalowe „przebiegające” izolację termiczną muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
 - 4) Fundamenty należy wykonać wg projektu konstrukcyjnego.
 - 5) Rynny i rury spadozowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia blachy (galwanizacji).
 - 6) Rynny prostokątne 120x80.
 - 7) przy szachtach dach płaski rynnę 10x6,5cm
 - 8) Kolor szafki gazowej w kolorze elewacji

